

KR02（スタンダードヘッドセット）簡単マニュアル

最初に充電を行っていただきますが出荷時にはバッテリーの容量確認の上ご発送させていただいておりますのでほとんどの場合あまり時間は要しないものと思います。充電中は+ボタンが点灯から消灯に変わりましたら充電完了です。それでは以下の順序通りに確認しながら操作を行ってください。

※以降 本機 とは操作中の KR02 を示します。

★作業前の注意事項★KR02 & KR02iMIC 共通

- 環境を整えてください。Wi-fi や他 Bluetooth 機器がない状況の下行ってください。誤作動の原因となります。
- 十分な充電を行ってから作業してください。
- 各ボタン操作は必要以上長く押さないでください。
- 操作や取り付けに疑問が起きた場合は電話にてご相談ください。
- ボタン操作の時間感覚は ピッ・・・ピッと聞こえる操作はピー一回が約一秒です。

1/スマートフォンと本機のペアリング（初回初期設定）

- 本機をペアリングモードにします。指で+ボタンを押し続け-ボタンの青い発光が素早い点滅になりましたらペアリングモードです。
- スマートホンからデバイスの検索を行います。（ペアリングモード状態の KR02 を検索します。）
- 検索できましたら文字の羅列もしくは PPO2 等の表示が出ましたら検索完了です。

表示をタップ若しくは自動的に接続します。 ※スマートホンの機種依存操作となりますのでご了承ください。

以上でスマートフォンとペアリングが完了です。

一度行えば基本的に再設定は不要です。

2/ミュージックを再生/先送り/中断

- 2/のペアリング状態から本機の+ボタンを約 2 秒間押ししてスマートホンのミュージックプレーヤーを起動するか、機種や設定によっては一旦スマートフォン本体操作にて手動で起動させます。

次にスマートホンの音量は最大に設定し、本機の+ボタンを一回ずつ区切って押し、音量調節を最大にします。

※“ピーポ”の音が鳴りましたら最大/最小音量です。

- 音楽の再生を確認してください。
- -ボタンを約 2 秒押しして曲目を次に送ります。
- 次に+ボタンを約 2 秒押しして音楽を中断します

3/リダイヤルテスト & 着信及び通話テスト

- ・本機の+ボタンをダブルクリック（**クリック二回ではなくダブルクリック**）しますと最終履歴に対してリダイヤルを始めます。相手が切るか+ボタンを一回押して途中で切ることもできます。
- ・他の電話機からスマートホンへ電話をかけます。約 8 秒~10 秒後に着信音が本機及び場合によっては両方から呼び出し音が鳴ります。マイクに向かって大きな声で発声しますと音声着信機能が可能です。+ボタンを一回押すと手動通話開始です。

音声着信機能は走行中を想定した雑音による誤作動を予防するためにピックアップレベルが低く設定されているので瞬間的に声をマイクに集中させる勢いで行ってください。

- ・相手が切るか+ボタンを一回押して通話終了です。
- ・電話に出たくないときは+ボタンをダブルクリックします。
- ・プレーヤーが再生中はミュージック再生に戻ります。
- ・ポーズになっている場合は+ボタンを2秒押し再生します。

ナビゲーションもミュージック再生と同じ概念です。

ミュージックプレーヤーと同時起動が可能です。

【ご注意】 KR02&KR02iMIC 共通

インターネット SNS 等の通知機能等をスマートホンで受信設定されている場合はスピーカーに着信音が音声信号として送られます。特にナビゲーション使用中にこの音声が入るとナビ音声が入ると途切れ聞き逃すことがありますのでご注意ください。