

KRO2iMIC（ヘッドセット&インカム通話機能）簡単マニュアル

最初に充電を行っていただきますが出荷時にはバッテリーの容量確認の上ご発送させていただいておりますのでほとんどの場合あまり時間は要しないものと思います。充電中は+ボタンが点滅から点灯に変わりましたら充電完了です。それでは以下の順序通りに確認しながら操作を行ってください。

※以降 本機 とは操作中の KRO2iMIC を示します。

★作業前の注意事項★

- 環境を整えてください。Wi-fi や他 Bluetooth 機器がない状況の下行ってください。誤作動の原因となります。
- 十分な充電を行ってから作業してください。
- 各ボタン操作は必要以上長く押さないでください。
- 操作や取り付けに疑問が起きた場合は電話にてご相談ください。

1/本機二台をペアリング作業

- 2 台とも+ボタンを押したまま-ボタンが速く点滅するまで待ちます。これがペアリングモードになります。（指を離すと赤/青が交互に速く点滅していることがわかります。）
- いずれか片側一台のマイナスポタンを一回だけ押しますと数秒で二台のペアリングが完了します
- このまま通話可能ですのでマイクに向かって声を出すなどして両方でインカム通話の接続を確認してください。

※ここではそれ以外のボタン操作はしないでおきます。

これで互いに記憶され以後リセットするまで本機同士のペアリングの必要はありません。

※リセットとは他 KRO2iMIC ペアリング等を言います。

2/スマートホンとのペアリング

二台ともLED が完全に消灯するまで+ボタンを長く押しいただき、一旦電源を完全に OFF にしてから本機一台とスマートホンとのペアリング作業及び音楽再生確認する。

スマートホンは Bluetooth のペアリング設定を機器ごとに幾つも作ることはできますが本機は 1：1 が原則です。他デバイス機器の Bluetooth が起動していないことを確認してください。

- スマートホンの設定から Bluetooth 検索モードにします。

※お手持ちのスマートホンの操作を事前にご確認ください。

- 本機一台をペアリングモードにします。
- スマートホンからデバイスの検索を行います。（ペアリングモード状態の KRO2 を検索します。）
- 検索できたら文字の羅列もしくは OPUS HO2i 等の表示が出ましたら検索完了です。

表示をタップ若しくは自動的に接続します。 ※スマートホンの機種依存操作となりますのでご了承ください。

以上でスマートホンとペアリングが完了です。

一度行えば基本的に再設定は不要です。

3/ミュージックを再生する

・2/のペアリング状態から+ボタンを2秒間押ししてスマートホンのミュージックプレーヤーを起動するか、機種や設定によっては一旦手動で起動させます。

スマートホンの音量は最大に設定し、本機の+ボタンを一回ずつ区切って押し、音量調節を最大にします。

- ・音楽の再生を確認してください。

4/スマートホンとインカム通話の優先順位を切り替える。

・音楽が聞こえたらもう一台のKRO2の電源をONにする。+を長押しして青（-ボタン）がゆっくり点滅で電源ONです。この状態でKRO2iMICのインカム通話待ち受け及びスマートホン1台：本機1台のペアリングが完了ですが本機はスマートホン優先ですのでスマホ側アプリを使用中はインカム通話ができない為にインカム通話はできません。（音楽が聞こえていますからスマートホン優先状態です。）

5/スマートホン優先（ミュージック再生）を中止しインカム通話に切り替える。

- ・4の状態から本機の-ボタンを二秒間長押しスマートホン優先状態を終了します。

ピッ……ピッと聞こえます。一回が約一秒です。

本機の優先順位をスマートホンからもう一台のKRO2iMICとのインカム通話接続に切り替えたという状況です。自動的にもう一台のKRO2iMICと本機との接続を始めインカム通話状態になります。

- ・マイクに声を入れてインカム通話を確認してください。

6/再度優先順位をスマートホンに切り替えます。

- ・5/が確認できましたら再度本機のマイナスポタンを二秒間長押ししてインカム通話を終了します。

- ・スマートホン優先状態に戻りますのでミュージック再生状態になります。

・ミュージックプレーヤーが再生中であれば自動再生しますが聞こえなければポーズがかかっていますので+ボタンを2秒押しして再生します。

6/リダイヤルテスト&着信及び通話テスト

・本機の+ボタンをダブルクリック（**クリック二回ではなくダブルクリック**）しますと最終履歴に対してリダイヤルを始めます。相手が切るか+ボタンを一回押しして途中で切ることもできます。

・他の電話機からスマートホンへ電話をかけます。約8秒～10秒後に着信音が本機及び場合によっては両方から呼び出し音が鳴ります。+ボタンを一回押すと手動通話開始です。また、ボタンを押さずにそのままにしておくと**約8秒で自動的に通話開始**となります。

- ・相手が切るか+ボタンを一回押しして通話終了です。

- ・電話に出たくないときは+ボタンをダブルクリックします。

- ミュージック再生に戻ります。

以上で設定とチェックが終わりです。

もう一台の KRO2iMIC も別のスマートフォンとペアリングして使用します。

互いに別のスマートフォンとペアリングはしていますが各本機 KRO2iMIC は 1/ で設定しましたので互いにつながる状態になっています。

互いに電源を ON にした場合はスマートフォン優先状態ですので一ボタンを二秒押すことでインカム通話になります。

その際スマートホンの Bluetooth が ON になっていれば自動的にペアリングしますが OFF から ON にした場合はスマートフォン側の設定 OPUS H02i をタップしてペアリングしてください。

タイミングと順序の問題ですので実際にご使用になる前に必ずテストを行っていただきますようお願いいたします。